



US

Congratulations on your new closet light LED strip and sensor kit

- 1 Adjust timer** - The sensor timer is pre-set to 30 sec. and ready for installation. If you wish to have the light remain "on" longer the timer can be adjusted up to a 10 min "on" time. Remove the sensor top by turning counter clock-wise and adjust timer as shown. See Fig.1.
- 2 Prepare surface** - Thoroughly clean and wipe the surface prior to installation. See Fig.2.
- 3 Connect parts** - Unpack and unroll the LED strips. Connect motion sensor to power supply and LED strips. See Fig.3.
- 4 Select sensor location** - Choose the best location to mount the sensor. Place in an area where it can best detect motion and light levels. We recommend placement A, B or C. See Fig.4.
- 5 Set up** - Be sure that the power cord is within reach an outlet, otherwise an extension cord may be required. Remove the 3M backing paper on the LED strips and motion sensor prior to installation. See Fig.5.
- 6 We recommend** - The use of the included clips to fasten cables. See Fig.6.
- 7 Power** - Plug the power cord into the outlet. See Fig.7. The sensor will automatically calibrate itself during power up. This may take up to 30 seconds.

closet light is now ready for use.

E

Felicitaciones por su nuevo equipo de banda y sensor de diodo emisor de luz closet light

- 1 Ajuste el cronómetro** - El reloj automático del sensor está pre-establecido en 30 segundos y listo para la instalación. Si desea que la luz permanezca en "encendido" por más tiempo, el reloj automático se puede ajustar hasta un tiempo de 10 minutos "encendido". Quite la parte superior del sensor girando en sentido contrario a las agujas del reloj y ajuste el reloj automático como se muestra. Ver Fig. 1.
- 2 Prepare la superficie** - Limpie completamente y seque la superficie antes de la instalación. Ver Fig. 2.
- 3 Conecte las partes** - Desempaque y desenrolle las bandas de diodo emisor de luz. Conecte el sensor de movimiento a la fuente de energía y a las bandas de diodo emisor de luz. Ver Fig. 3.
- 4 Seleccione la ubicación del sensor** - Elija la mejor ubicación para montar el sensor. Coloque en un lugar donde puede detectar mejor el movimiento y los niveles de luz. Recomendamos las ubicaciones A, B o C. Ver Fig. 4.
- 5 Colocación** - Asegúrese de que el cable de alimentación está al alcance de un tomacorriente, de lo contrario puede ser necesario un cable de extensión. Retire el papel protector 3M de las bandas de diodo emisor de luz y sensor de movimiento antes de la instalación. Ver Fig. 5.
- 6 Recomendamos** el uso de los clips incluidos para sujetar cables. Ver Fig. 6.
- 7 Energía** - Conecte el cable de alimentación al tomacorriente. Ver Fig. 7. El sensor se calibrará automáticamente durante el encendido. Esto puede tardar hasta 30 segundos.

closet light está ahora listo para su uso.

F

Félicitations pour votre nouveau kit de bande à DEL de liseuse et capteur

- 1 Réglage de la minuterie** - La minuterie de capteur est pré-réglée à 30 secondes et prête à être installée. Si vous souhaitez que la lumière reste allumée plus, la minuterie peut être réglée à une durée d'activation allant jusqu'à 10 minutes. Retirez la partie supérieure du capteur en tournant dans le sens antihoraire et réglez la minuterie comme indiqué. Voir figure 1.
- 2 Préparation de la surface** - Nettoyez et essuyez bien la surface avant la pose. Voir figure 2.
- 3 Branchement des pièces** - Déballez et déroulez les bandes de DEL. Branchez le capteur de mouvement à l'alimentation électrique et les bandes à DEL. Voir figure 3.
- 4 Sélection de l'emplacement du capteur** - Choisissez le meilleur emplacement pour monter le capteur. Placez-le à un endroit où il peut le mieux détecter les mouvements et les niveaux de luminosité. Nous vous recommandons l'emplacement A, B ou C. Voir figure 4.
- 5 Montage** - Assurez-vous que le cordon d'alimentation est à la portée d'une prise, sinon une rallonge pourrait être nécessaire. Retirez le papier de protection 3M sur les bandes de DEL et le capteur de mouvement avant l'installation. Voir figure 5.
- 6 Nous vous recommandons** - l'utilisation des clips inclus pour attacher les câbles. Voir figure 6.
- 7 Alimentation** - Branchez le cordon d'alimentation dans la prise. Voir figure 7. Le capteur se calibrera automatiquement lors de la mise sous tension. Cela peut prendre jusqu'à 30 secondes.

closet light est maintenant prête à être utilisée.